



**Producent Reklamowych
Systemów Pneumatycznych**



INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMÓW PNEUMATYCZNYCH

1. Wypakować system pneumatyczny z torby transportowej.
2. Rozłożyć system na płask uważając na wystające ostre elementy podłoża aby nie uszkodzić powłoki.
3. Zamocować podstawę systemu do ziemi za pomocą kotw (w przypadku podłoża miękkiego) lub obciążeń (w przypadku podłoża twardego).
4. Podłączyć dmuchawę systemu do zasilania 230V.
**(uważać aby nie przysłonić wlotu powietrza !
– zahamuje to nadmuchiwanie systemu)**
5. Odczekać kilka minut zanim dmuchawa postawi system do właściwej pozycji.
6. Naciągnąć i zakotwić odciąg.

Tak przygotowany system jest gotowy do pracy.
Życzymy powodzenia,
|BREDO|